

# 充電式手持風扇

## 說明書

OFC-40061HH (奶茶色)  
OFC-40062HH (灰色)  
OFC-40063HH (粉色)

One Meter

感謝您購買充電式手持風扇，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

### 目錄

- 安全須知 01
- 產品結構 02
- 清潔保養與電池 03
- 產品規格 04
- 保固事項說明 05

### 目錄

## 安全須知


### 注意事項

1. 本產品僅適用於家庭用途，嚴禁用於商業用途。
2. 請依照說明書所記載方式使用，以免危險。
3. 當發現產品有任何損壞時，請聯繫客服中心。請勿自行拆卸維修，以免發生危險。
4. 本產品內置鋰電池，請勿將產品置於高溫環境或火源旁，並請勿將本產品當作一般垃圾。
5. 請保持本產品及USB電源線乾燥，切勿將本產品浸泡於水中、進行水洗，以免機身損壞。
6. 請使用產品隨附提供的原廠充電線，以確保充電安全與效率。
7. 產品報廢前，請依照政府規範進行處理，勿隨意丟棄以確保安全與環境保護。
8. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
9. 本產品使用鋰電池，無記憶功能，過充或過放都將影響產品使用壽命，請及時充電及充滿後斷開電源。
10. 請勿將手或異物插入進風口、出風口，以免發生意外或是可能會導致產品損壞。
11. 風扇工作時扇葉高速旋轉，使用時請遠離頭髮或紡織物等，以免捲進扇葉造成危險或產品損壞。
12. 請保持本產品及USB電源線乾燥，切勿將本產品浸泡於水中、進行水洗，以免機身損壞。
13. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
14. 本產品僅可使用產品標示之超低安全電壓 (SELV) 供電。

01

## 產品結構

### 充電式手持風扇結構



### 使用說明

風扇功能	短按「 <b>○</b> 」開機/關閉	預設風速為50
	短按「 <b>+</b> 」遞增或「 <b>-</b> 」遞減	調整四段風速(0/25/50/75/100)
	長按「 <b>+</b> 」遞增或「 <b>-</b> 」遞減	以0-100遞增或遞減調整
【待機模式】電源開關切換至上方時，螢幕會先顯示當前電量，隨即進入待機狀態。		
【關機模式】電源開關切換至下方時，處於完全關閉狀態。		
製冷功能	短按「 <b>❄</b> 」	開啟/關閉製冷功能
	註:製冷功能需在風扇運轉時才能開啟。	
螢幕顯示功能	風量顯示	0-100
	製冷顯示	❄ 亮燈:製冷功能開啟
	電量顯示	0%-100%

註:風扇充滿電約5.5小時，充滿電後連續使用時間約6小時。(使用時間依個人使用狀況為主)

02

## 清潔保養與電池

### 清潔與保養說明

- 清潔時請先將產品切換至關機模式以免發生危險。
- 清潔時請用質地柔軟布料輕柔擦拭表面。
- 請勿沖水或浸水清潔，也請不要使用酒精等有機溶劑清潔。



### 電池回收說明

本產品內含鋰電池，廢棄時請遵循以下規範：

1. 在丟棄產品前，請先將電池取出。
2. 拆卸電池前，請確保產品已關機並完全斷電。
3. 請將電池送至當地合規的電子廢棄物回收點，切勿隨意丟棄，以避免環境污染。

取出電池步驟:

1. 先用工具敲開面板蓋(圖一)
2. 拔開電源連接線取出電池(圖二)



03

## 產品規格

### 技術規格

產品名稱	充電式手持風扇
商品型號	OFC-40061HH(奶茶色)、OFC-40062HH(灰色)、OFC-40063HH(粉色)
電池容量	4000mAh
額定電壓	5V ---
額定輸入電流	2A
產品尺寸	57x54x115mm
產品重量	186g
產品原產地	中國

### 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱: 充電式手持風扇 型號(型式): OFC-40061HH、OFC-40062HH、OFC-40063HH

單元(Unit)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
橡膠件	○	○	○	○	○	○
電子/電器件	○	○	○	○	○	○
包裝印刷件	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目。

04

## 保固事項說明

### 保固事項說明

- 本公司提供家電產品一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取維修費。
- 各類產品之配件與消耗性零件恕【不在免費維修範圍內】。(如下列項目): 零件及耗材項目: 量杯、內鍋、玻璃杯、刀組、玻璃壺、烤網、電池、各式濾心與濾網/棉...等。上述如有未列舉，以客服說明為主。
- 如需維修服務，可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。
- 建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件不在保固範圍內，若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

如需維修，請於上班時間聯絡one-meter客服專線02-2298-2300；或透過LINE線上客服詢問: @811jttaa

進口商: 銳鑫國際股份有限公司 地址: 350苗栗縣竹南鎮科專六路318號1樓 電話: 037-581229

05

請掃描QR code  
完成保固登錄



機號: 請見機身上標示

感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300

上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.  
委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)  
UP YOUNG 電話: (02)2298-2300 / 網址: www.onemeter.com.tw

2026 01 初版