

二
合
一
折
疊


HANDHELD
STEAM
IRONING
MACHINE

掛 燙 機 說 明 書

OAS-12043IR(科技黑)
OAS-12045IR(經典白)



ONE METER



感謝您購買二合一折疊掛燙機，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。

本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。

目

錄

• 安全須知	01
• 產品結構	03
• 操作說明	04
• 清潔和保養	08
• 異常故障與排除	09
• 產品規格	10


安全須知

注意事項

1. 請使用標準供電電壓(110V/60Hz)，不正確的電壓會損壞產品，並使其保固失效。)
2. 請勿與其他大功率電器共用電源，請使用有接地線的插座。本產品僅適用於室內使用，請勿於戶外使用。
3. 請勿剪短或延長電源線，若插頭、電源線或產品上有明顯的損壞跡象、曾經摔落或有滲漏現象，該產品不可再使用。
4. 若電源軟線損壞，須由本公司維修人員檢修更換。若保險絲、電路板、加熱系統等零件損壞或無法正常運作，同樣需要由本公司維修部或其他專業人員更換。
5. 為避免觸電危險，請勿將本產品、電源插頭或電源線浸泡於水或其他液體中。若發生此情況，請勿再使用此產品並妥善處理。
6. 使用前請在水箱內加入純水至水位接近蓋口。在加水過程中，請注意水箱水位變化，勿加入過量的水，以免溢出。
7. 請勿往水箱加入熱水、香精、醋、澱粉、除垢清潔劑、衣物柔軟劑或其他化學物品，否則將會損壞機器。強烈建議使用純水或不含礦物質的水，以延長產品使用壽命。
8. 在給水箱加水前，必須將產品的電源線插頭從插座拔掉。
9. 不使用產品、加水至水箱、水箱無水或清潔機器時，請關閉機器並拔掉電源插頭。
10. 請勿用力拔除插頭，應輕輕握住插頭將其從插座拔出。
11. 在產品接通電源期間，使用者不得離開，本產品在使用過程中，需全程監控，不可無人看管下運作。
12. 本產品不建議身體、感官、心智能力或行動能力受限者(包括兒童)或缺乏經驗及相關知識者使用，除非有監護人明確指導其安全使用。


13. 使用產品時，請注意防止因蒸汽噴濺而導致燙傷的危險。
14. 為避免與蒸汽口噴出的熱蒸汽接觸而導致的危險，使用產品時請勿將蒸汽面板對著人、寵物、植物或其他電器。
15. 當機器運作時，蒸汽面板及其附近的塑膠零件溫度會非常高，請勿接觸以避免燙傷。請勿直接接觸任何物體表面或電線。
16. 原廠配備的配件僅適用於本產品，使用非原廠配件可能會導致火災、觸電或損壞產品。
17. 請勿讓運作中的機器靠近或接觸易燃易爆物品。請確保產品遠離易燃物品及化學物品。
18. 若使用不當的電源或機器已損壞時，切勿運行本機器。為避免觸電，請勿嘗試拆解機器，應將機器送交有資格的維修人員進行檢查與維修。請勿自行拆解或維修，以免使用時引發火災危險、觸電或造成人身傷害。
19. 請勿讓電源線懸掛在桌子邊緣或置放於高溫物體表面上。請勿讓電源線接觸銳利邊緣以免損壞，並確保電源線遠離火源及熱源。
20. 當熨燙面板尚未冷卻時，務必將其放置於支架或掛鉤板上，以避免燙傷衣物或桌面。
21. 在儲存產品前，請先關閉機器並將插頭從插座拔出，確保機器冷卻後，清空水箱內剩餘的水。
22. 本產品必須在穩定的表面上使用和放置，當電熨斗放置於腳架時，須確保腳架置放於穩定之平面。
23. 當將本產品放置於其底座時，請確保底座已穩固地置於穩定的表面上。
24. 請勿將本產品用於其他用途。
25. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

結構/配件說明



布料材質說明


絲綢：紡織品、絲質面料
纖維：天然纖維、人造纖維、半人造纖維
毛料：羊毛、兔毛、棉、羊絨、貂絨
麻料：亞麻、棉麻、天絲麻



功能顯示面板

使用說明


1. 從主機上取下水箱，打開水箱蓋，往水箱內加入純水至最高水位線，蓋上水箱蓋並將水箱周圍擦拭乾淨，再裝回主機上即可。



注意：

在加水過程中，請隨時注意水箱水位變化，切勿加水過量，以免溢出。


2. 熨燙前根據需求，一手握住產品下殼部分，另一手握住握把，順時針旋轉90度切換至掛燙模式；或在掛燙模式下逆時針旋轉90度切換至平燙模式。



注意：


在熨燙過程中或熨燙面板未冷卻的情況下，請勿旋轉切換，以免燙傷。

3. 使用具接地線的電源插座接通電源，指示燈常亮一秒後，按下開關按鈕，乾燙指示燈閃爍，發熱體開始預熱（預熱過程中無法選擇檔位）；40秒後乾燙指示燈常亮，預熱完成，進入乾燙模式。




操作說明


4. 手握住握把，按下功能鍵選擇所需的檔位（絲綢、纖維、毛料、麻料、乾燙等五個檔位通過功能按鍵循環切換），水泵開始工作，蒸汽隨即噴出，即可開始熨燙。



5. 主機具備離手即停功能，當使用蒸汽熨燙時，需手握住握把才會噴出蒸汽；當手離開握把時，水泵隨即停止工作，蒸汽暫停噴出，主機進入乾燙模式。





6. 當機器在工作狀態下12分鐘內沒有任何操作，即默認為離開狀態，機器自動關機。當預熱完成後關機，30秒內重新開機則不需重新預熱；若預熱未完成便關機，即使30秒內重新開機也需要重新預熱。



操作說明



7. 當機器在工作狀態下(包含乾燙及任何蒸汽檔位)，長按功能按鍵5秒可進入清洗模式，持續清洗2分鐘後，水泵停止工作，發熱體繼續加熱30秒(此過程會有蒸汽噴出)後，整機停止工作，進入關機狀態。



注意：

在清洗模式過程中，發熱體持續運作，且會有大量水從熨燙面板噴出，因此在使用清洗功能前，請將水箱加滿純水，並準備好容器接水，使用時請小心燙傷。


8. 在濕燙模式下(任何蒸汽檔位)，當缺水警報功能啟動後，缺水指示燈常亮；缺水警報後，發熱體停止加熱，水泵停止工作，5分鐘後自動關機。




操作說明

掛架使用說明

1. 將掛架水平放置在桌面上即可作為底座使用。



2. 將掛架掛鉤的開口對準固定的圓桿，稍微用力將掛架往下扣，使圓桿完全套入掛鉤內；掛架適用於直徑20-26mm的圓桿。打開掛板即可將掛燙模式下的熨燙機掛在掛架上。



提示：安裝掛架時，掛鉤開口必須對準圓桿，避免因用力過度導致掛鉤變形。

注意事項

1. 使用完產品後，請倒掉水箱內剩餘的水，並開機使用產品，直到沒有蒸汽噴出，然後關機斷電，掛回掛鉤上，等待冷卻。冷卻前，請勿觸摸底板及與底板接觸的塑膠零件，避免燙傷。
2. 待產品完全冷卻後，請用乾布擦拭機身內外。若底板有髒污，請使用濕布擦拭即可。為了保持底板光滑，應避免底板與金屬物體接觸。切勿使用砂布、醋或其他化學品清潔底板。
3. 清潔完成後，將電源線繞好，將產品放置於平穩乾燥的地方。
4. 清潔與保養器具時需拔掉電源插頭。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，
若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

常見問題	可能原因	解決方法
指示燈不亮，機器無法運作	1.插頭與插座接觸不良 2.未接通電源	1.檢查電源線插頭和電源插座 2.確認產品是否接通電源
指示燈亮，但沒有蒸汽或蒸汽量少	1.水箱沒有水 2.內部零件損壞	1.將水箱加滿純水 2.請聯繫客服
指示燈亮，但熨燙面板不發熱	熱熔斷器損壞	請聯繫客服
熨燙面板噴水	開機時有少量水噴出	屬於正常現象，使用約一分鐘後會消失
水箱漏水	水箱或水箱密封圈破裂	請聯繫客服

技術規格

產品名稱	二合一折疊掛燙機
產品型號	OAS-12043IR/OAS-12045IR
產品顏色	科技黑/經典白
電壓/頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	930W
產品尺寸	198(L) x 173(W) x 148(H)mm(展開)
商品淨重	1.07kg
水箱容量	100ml

產品規格

限用物質含有情況標示說明書

設備名稱：二合一折疊掛燙機 型號：OAS-12043IR/OAS-12045IR

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源組件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含螺絲)	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1. “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “0”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

The “o” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

請掃描QR code · 完成保固登錄



OAS-12043IR(科技黑)



OAS-12045IR(經典白)

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 **UP YOUNG CORNERSTONE CORP.**

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300